

[fortigate](#), [actualizar](#), [upgrade](#)

Actualizaciones programadas

el comando para actualizar es

```
config system autoupdate schedule
```

Parámetros

config system autoupdate schedule

- set status {enable | disable} Habilita/Deshabilita las actualizaciones programadas
- set frequency {every | daily | weekly} frecuencia de las actualizaciones
 - every → Cada cuanto tiempo
 - daily → Cada día
 - weekly → Cada Semana
- set time {string} Hora de la actualización
- set day {option} Día de la actualización
 - Sunday Update every Sunday.
 - Monday Update every Monday.
 - Tuesday Update every Tuesday.
 - Wednesday Update every Wednesday.
 - Thursday Update every Thursday.
 - Friday Update every Friday.
 - Saturday Update every Saturday.

end

From:
<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:actualizar&rev=1567667667>

Last update: **2023/01/18 14:15**

