

[jeedom](#), [raspberry](#), [domótica](#)

Jeedom

[Jeedom](#) es un solución domótica de hardware y software. Nosotros vamos a ver la versión mini que es la que está preparada para instalar en una raspberry.

Para instalar jeedom, partimos de que ya tenemos instalado en nuestra raspberry una tarjeta sd donde tenemos instalada la distribución raspbian.

Arrancamos nuestra raspberry y nos conectamos a ella por ssh.



el usuario por defecto para raspbian es **pi** y su contraseña **raspberry**

```
ssh pi@192.168.0.52
```

Actualizamos la distribución con

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

Descargamos el script de instalación

```
wget -q  
https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
```

Le damos permisos de ejecución

```
chmod +x install.sh
```

Enlaces

- <https://market.jeedom.fr>
- <http://www.domoticadomestica.com/jeedom-controlador-domotico-z-wave-de-bajo-coste-basado-en-la-raspberry/>

From:
<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://intrusos.info/doku.php?id=domotica:jeedom>

Last update: **2023/01/18 14:10**

