

Activar ndmp

En la versión 9.1 las copias mediante ndmp están en deshuso y por defecto el servicio ndmp está deshabilitado. Para habilitarlo haremos lo siguiente:

Nos conectamos a nuestro cluster mediante ssh Habilitamos el NDMP node-scope-mode ejecutando

```
system services ndmp node-scope-mode on
```



desde el Veritas backup exec v 2015 ya no podemos seleccionar las carpetas individuales, como se hacía con la versión anterior de Ontap, ahora sólo vamos a poder seleccionar los volúmenes completos

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:netapp:ontap91&rev=1523355711>

Last update: **2023/01/18 14:11**

