

Máquina de RC GROUP modelo Pegasus

Máquina de RC GROUP modelo Pegasus

Significado Variables

Variables Analógicas

var1 → humedad var2 → temperatura

Poner en hora

Entrar por telnet como root y ejecutar el siguiente comando

```
date mesdiahoraminutosaños
```

Plugins

```
cd /usr/local/root/flash/bin-users/
```

Poner en hora

Entrar por telnet como root y ejecutar el siguiente comando

```
date mesdiahoraminutosaños
```

Plugins

```
cd /usr/local/root/flash/bin-users/
```

From:
<http://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
http://intrusos.info/doku.php?id=hardware:maquina_aire_para_cpd&rev=1274877745

Last update: **2023/01/18 13:53**

