2025/11/23 11:22 1/4 EMC CX300

### **EMC CX300**

#### Instalación

- Instalar tarjetas fibra en los equipos.
- Conectar las tarjetas a los switchs de fibra. Si el equipo tiene dos tarjetas una a cada switch.
- Habilitar en el Switch las zonas ya que a veces por defecto viene todo desactivado y no se ven..
   Cada zona contiene enlaza la WWW de la tarjeta de un host con los WWW de otros dispositivos conectados. Sólo un host por zona por ejemplo:

#### Switch 1

Zone name	Zone member	Zone member	Zone member
Z_ORD1229_BACKUP	20:01:00:60:45:03:A3:CA (PV132T)	21:00:00:E0:8B:1F:91:4F (ORD1229_HBA1)	
Z_ORD1230_BACKUP	20:01:00:60:45:03:A3:CA (PV132T)	21:00:00:E0:8B:1F:62:50 (ORD1230_HBA1)	
Z_ORD1230_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53	21:00:00:E0:8B:1F:62:50	50:06:01:60:30:21:A4:53
	(CX300SPB1)	(ORD1230_HBA1)	(CX300SPA0)
Z_ORD1229_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53	21:00:00:E0:8B:1F:91:4F	50:06:01:60:30:21:A4:53
	(CX300SPB1)	(ORD1229_HBA1)	(CX300SPA0)
Z_ORD1246_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53	10.00:00:00:C9:52:14:B5	50:06:01:60:30:21:A4:53
	(CX300SPB1)	(ORD1246 HBA1)	(CX300SPA0)
Z_ORD1247_ZONE1	50:06:01:69:30:21:A4:53	10:00:00:00:C9:52:B9:AC	50:06:01:60:30:21:A4:53
	(CX300SPB1)	(ORD1247 HBA1)	(CX300SPA0)

• En cada servidor hay que intalar el Navisphere Host Agent y crear el fichero de configuración con los siguientes datos:

```
username= system systemname= IP_SPA
username= system systemname=IP SPB
```

- En los servidores hay que instalar el powerpath para tener redundancia. Si sólo tenemos una tarjeta no hace falta poner licencia del powerpath ya que por defecto permite redundancia en caso de fallo de los SP pero sin licencia no permite balanceo de carga.
- En el Navisphere crear:
  - RAID (sólo si no están ya creados)
  - LUN
  - Grupo de almacenamiento
  - Añadir las Lun y los host al grupo
- En el administrador de disco del servidor, buscar las nuevas unidades, habilitarlas y formatearlas.
- Desde al administrador de cluster crear el cluster



Un host no puede estar en dos grupos de almacenamiento

Para sacar un informe con la configuración, etc instalar el un servidor el navicli y ejecutar lo siguiente desde la línea de comandos:

```
navicli -h ip_spaA getall>SPA.txt
navicli -h ip spaB getall>SPB.txt
```

#### CX300 cambiar la ip/subred/name

En el navegador

http:ipspa/setup

- Destroy security
- Cambiar la ip de SPA

Una vez que la tarjeta SPA se reinicia

- http:spb/setup
- Cambiar la jp y cambiar la peer jp del SPB

Una vez que se reinicia de SPB

- http:spa/setup again
- restart management service

# traspasar las LUN de SP

para pasar las luns de un SP a otro, pulsar desde el navisphere manager sobre tresspass

## Resolución de problemas

#### Problemas de Registro de rutas

- Conectarse al navisphere (http://IPofSPA)
- Right click el CX300
- Selecciona properties.
- En cache setting (podrías ver si está como yo puse en 32 lectura y el resto para escritura) ?



- En caso de no ser así desactivar:
  - SPA Read cache
  - SPB Read Cache
  - Write cache
  - Cambiar la cache en la pestaña memory→ pulsar ok → volver a habilitar las caches que desactivamos

×

https://intrusos.info/ Printed on 2025/11/23 11:22

2025/11/23 11:22 3/4 EMC CX300

#### Si un ordenador tiene caminos no registrados hacer lo siguiente:

- Conectarse al navisphere (http://IPofSPA)
- Ir al STORAGE GROUP del ORD1149 y sácalo del Storage Group.
- Ir al servidor ORD1149 y reescanea en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS (para que desaparezcan las entradas de los LUNs).
- Conectarse al navisphere (http://IPofSPA)
- Right click el CX300 + Connectivity Status +Entra en modo ingeniero (CTRL+ Shift + F12 ) password:messner
- Si apareciera algun WWN que no se ha resuelto a nombre (ORD1149), SELECCIÓNALO.
- Click en "REGISTER"
- Selecciona en existing Host (y elige ORD1149).
- Comprueba que en CONECTIVITY STATUS aparecen 2 entradas de ORD1149.
- Ir al servidor ORD1149 y rescanea en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS + DISK DRIVES .
- Volver al navisphere (http://IPofSPA)
- Ir al STORAGE GROUP DEL ORD1149
- Right click "storage Group del ORD1149"
- Poner a ORD1149 en el STORAGE GROUP
- PROPERTIES
- En la pestaña de HOST tendría que haber un botón que pone "Advance"
- Una vez allí registra el path que falta. (CLICK SI HUBIERA ALGÚN RECUADRO SIN SELECCIONAR).
- Ir al ORD1149 y rescanea en ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS + DISK DRIVES

#### COMO Y DONDE VER LOS FALLOS DE ACCESO A LOS DISCOS

# DONDE VER EN EL SERVIDOR SI HAY UN FALLO DE LA TARJETA DE FIBRA O DE UN PUERTO EN EL SWITCH

#### Señal de error en TASK MANAGER

- Se pierde un camino (por error en la tarjeta, en el switch o un procesador de la CX400 🗷
- Se pierden todo los caminos, etc... 

  ✓
- Señal que indica que todo está correcto

#### En el Monitor de Eventos

Start + Programs + Adm Tools + Event Monitor + EmcpBase Errors (POWERPATH error)



En la Consola de Administración de POWERPATH



#### Last update: 2023/01/18 13:49

#### DONDE VER EN EL HARDWARE DE LA CX300 SI HAY UN PRBLEMA O WARNING.



From:

https://intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

https://intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:cx300&rev=1473624039





https://intrusos.info/ Printed on 2025/11/23 11:22