

[netapp, log](#)

Obtener logs de la cabina Netapp

1. conectarse con putty a la dirección de la sp (service processor) activando el log del putty
2. entrar con el usuario naroot y la misma clave que tengamos para el root de las cabinas
3. Ejecutar los siguientes comandos

```
priv set advanced
system log
events all
sp status -d
system sensors
priv set
```

Autosupport

Lanzar manualmente un autosupport con:

```
options autosupport.doit <número del caso>
```

<https://communities.netapp.com/servlet/JiveServlet/previewBody/31697-102-1-53380/AutoSupport%20QuickStartGuide.pdf>

Para ver el historico del autosupport

```
autosupport history show
```

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=almacenamiento:netapp:logs&rev=1453110308>

Last update: **2023/01/18 14:11**

