

Instalación Domótica con Home Assistant

Partimos de una banana pi donde hemos instalado la distribución bananian. Una vez configurada y actualizada la distribución, procedemos a instalar los componentes que vamos a necesitar

Docker

Instalamos Docker con

```
curl -sSL https://get.docker.com | sh
```

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=electronica:bananapi:domotica&rev=1505150322>

Last update: **2023/01/18 14:14**

