

Monitorización, Allot

Instalación del servidor para Allot

Requisitos mínimos

- 4 GB RAM
- 2003 Server (en inglés o si es en español cambiar la configuración regional a inglés)

Instalación

1. Instalar la máquina virtual de java
2. Descomprimir el ejecutable
3. Ejecutar setup.exe

Conexiones

1. Conectar los interfaz del appliance con el bypass



externos con externos, internos con internos

1. Conectar el cable de bypass al primary



Es muy importante a la hora de crear las políticas saber que interfaz está como externa o interna

Una vez instalado el servidor para configurar el usuario por defecto es admin y contraseña:allot



Para poder enviar los informes por correo el formato tiene que ser pdf



No puede haber un servicio en dos grupos

Problemas con la base de datos

En el servidor en la carpeta allot\bin hay varios scripts para reparar la base de datos. Hay tres bases de datos:

- LTC → la Bdd de eventos de largo plazo
- STC → la BDD de eventos de corto plazo (la que normalmente se suele corromper)
- CFG → la BDD de configuración

Para reparar la BDD paramos primero el servicio NetexplorerService y después ejecutar:

```
recreate_default_db.bat <base de datos>
```

Por ejemplo:

```
recreate_default_db.bat STC
```



si recreamos la base de datos CFG borramos toda la configuración



podemos recuperar una base de datos anterior copiando la base de datos desde
c:\allot\data\backup\ a c:\allot\data\db

Cambiar la ip

Si cambiamos la ip deberíamos ejecutar el siguiente script set_nx_ip4ui.bat

Una vez cambiada la ip podemos comprobar las coenxiones haciendo por ejemplo un

```
netstat -an | find "80"
```

Problemas resolución DSN

The DNS configuration is part of the quartz jobs written in the nms.ear file. If you want to modify the frequency the DNS will be queried (increase it or decrease it) you can simply edit that file and give it your value. Eventually, you can also remove the DNS part of the nms.ear file if you simply want to turn off the DNS resolution. Please note that this file is a generic configuration file : you may save it for future use.

1. Stop the NetXplorer service
2. Create a new folder (close to C:\Allot\netexplorer\jboss-4.0.2\server\allot\deploy it will be easier for you).We will call it NewFolder for the rest of this document.
3. Copy the nms.ear file from C:\Allot\netexplorer\jboss-4.0.2\server\allot\deploy to NewFolder
4. Change the copied nms.ear suffix to .zip
5. Open the nmz.zip with winzip the relevant files will be displayed
6. go into lib directory
7. Copy the nms-common.jar to NewFolder
8. Change the nms-common.jar extension to .zip
9. open nms-common.zip with winzip
10. The relevant files within will be displayed
11. Edit the quartz_jobs.xml with WordPad
12. Locate

```
< !>  
< category name="common">
```

```
. . .  
< property name="dnsSchedulerLauncherCycle" value="300000"/>  
< !->  
. . .  
< /category>
```

13. Change the value="300000" Change to what ever value you like.
14. Save the modification
15. Delete the quartz_jobs.xml from its original location and copy the new one instead.
16. Rename the nms-common.zip to nms-common.jar
17. Save the nms-common.jar into the nms.zip
18. Rename the nms.zip to nms.ear
19. Copy the newly saved nms.ear into C:\Allot\netxplorer\jboss-4.0.2\server\allot\deploy, by doing this you erase the original one (rename it before it you want to be safe)
20. Start the NetXplorer service

Configuración de las políticas

```
Line  
  Pipe  
    Virtual Channel
```

En el momento en el que dentro de un line creamos un VC (Virtual Channel) con prioridad Qos, al resto de VC de ese line también hay que darles una prioridad.



Usar los line para clasificar el tráfico, y los VC para priorizar



En el failback no se pueden aplicar políticas Qos.

Restore Policy and Catalogs

Reclasifica todas las conexiones (pero no afecta al tráfico). Este comando es útil si modificamos las clasificaciones.

Configuración del appliance

Para ver la configuración

```
go config view
```

versión del AOS

actype

Configuración de la ip

para configurar la ip nos conectamos por consola con **login=sysadmin pass: sysadmin** y ejecutamos

```
go config ips -ip dirección:máscara
go config ips -g gateway
go config ips -dns servidorDNS
```



Después de cambiar la ip hay que reiniciar la máquina con **ac_reboot**

Monitorización de conexiones

acmon

acstat -ifx ->conexiones activas



Si una vez instalado el servidor vamos a agregar al mismo el appliance y nos da un error de que no se puede conectar a esa ip por el puerto 161 tenemos que hacer lo siguiente: Entrar por ssh al appliance, ir al directorio \$SWGC, dentro de ese directorio entrar en la carpeta SNMP, borrar todo el contenido de esa carpeta, reiniciar el equipo, volver a añadir al servidor



Es muy importante que el ntp este activado y con el mismo servidor de tiempos que el servidor donde tenemos instalado el allot

Referencias

- <http://foro.ingecom.net/viewforum.php?f=5>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:allot&rev=1361278586>

Last update: **2023/01/18 13:53**

