Máquina de RC GROUP modelo Pegasus

Máquina de RC GROUP modelo Pegasus

Significado Variables

Variables Analógicas

var1 → humedad var2 → temperatura

Poner en hora

Entrar por telnet como root y ejecutar el siguiente comando

```
 date mesdiahoraminutosaños
```

Por ejemplo

```
date 011911072012
```

Añadir rutas

Entramos por telnet como root y añadimos una regla en el /etc/network

```
route add -host xxx.xxx.xxx.xxx gw xxx.xxx.xxx.xxx
```

Por ejemplo para ir a un host determinado a través de un interfaz distinto del gateway por defecto

```
route add -host 192.168.1.253 gw 192.168.3.1
```

Plugins

```
cd /usr/local/root/flash/bin-users/
```

Poner en hora

Entrar por telnet como root y ejecutar el siguiente comando

```
 date mesdiahoraminutosaños
```

Plugins

```
cd /usr/local/root/flash/bin-users/
```

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:maquina_aire_para_cpd&rev=1329736087

Last update: **2023/01/18 13:53**