

Actualizar Mikrotik

Para actualizar el firmware de un equipo Mikrotik tenemos que hacer lo siguiente:

- Descargarnos la versión del firmware de nuestro equipo desde <https://mikrotik.com/download>.
En mi caso para mi router me he descargado la versión para arm de RouterOS V7
- Conectarnos al equipo via Winbox, web, etc

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:actualizar&rev=1674643451>

Last update: **2023/01/25 11:44**

