


Actualizar Mikrotik

Para actualizar el firmware de un equipo Mikrotik tenemos que hacer lo siguiente:

- Descargarnos la versión del firmware de nuestro equipo desde <https://mikrotik.com/download>. En mi caso para mi router me he descargado la versión para arm de RouterOS V7
- Nos conectamos al equipo vía Winbox, web, ssh, etc
- Vamos a la opción Files y en la ventana que se abre arrastramos el fichero que nos hemos



descargado

- Reiniciamos el dispositivo y si todo va bien el equipo se habrá actualizado

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:actualizar&rev=1674643789>

Last update: **2023/01/25 11:49**

