

[imprimir, 3d](#)

Imprimir en 3D

Nos ha dado un aire y no hemos comprado nuestra primera impresora en 3D. La hemos montado, ajustado y ¿ahora que hacemos? ¿que imprimo?, ¿Como se hace ?.

En resumen los pasos serían los siguientes:

1. Hacer o descargar algún diseño de alguna página. Obtendremos un fichero **STL**
2. Elegir el tipo de filamento que vamos a usar, en función de la pieza y de sus características
3. Pasarle el fichero que acabamos de descargar para pasarlo a **GCODE** que es el que entiende la impresora. Para ello debemos de instalar un programa como [CURA](#) para poder convertirlo en función de nuestra impresora y el tipo de filamento .
4. Pasar el fichero gcode a la tarjeta SD, e introducir la tarjeta en la impresora
5. Nivelar la cama caliente.
6. Precalentar el extrusor y la cama en función del tipo de filamento
7. Imprimir

Parámetros de Impresión

Relleno (infill)

El relleno es la cantidad de material que vamos a poner en el interior de la pieza. Se define mediante dos parámetros: el porcentaje de relleno y el patrón de relleno:

Porcentaje de relleno

a mayor porcentaje → mayor resistencia, mayor peso, mayor tiempo de impresión y mayor cantidad de material a usar.

- 0% → Pieza hueca
- 100% → Pieza maciza

El valor standard es un 20%. Entre el 25% al 50% de relleno se aumenta un 25% la resistencia y de 50% a 70% de relleno se aumenta la resistencia tan solo un 10%.

Patrón de relleno

Hay varios tipos de patrones cada uno implica una mayor o menor resistencia y tiempo de impresión

- Rectangular . Es el que normalmente viene predefinido. Buena resistencia en todas direcciones y relativamente rápido
- Triangular. Muy buena resistencia y más tiempo de impresión
- Panel de Abeja: Mayor resistencia en todas direcciones
- Ondulado : Se emplea sobre todo para imprimir figuras flexibles

Valores Orientativos

- Maquetas o piezas simples : 10-20% de relleno y patrón rectilíneo
- Piezas genéricas: 20-30% de relleno y patrón rectilíneo.
- Piezas grandes que vayan a resistir fuerzas mecánicas: 40-50% de relleno y patrón Panal.
- Piezas pequeñas que vayan a resistir fuerzas mecánicas: 100% de relleno y patrón rectilíneo

Imprimir con varios filamentos

- http://blog.elcacharreo.com/2017/02/24/cambio_filamento_durante_impresion/

Tipos de Filamentos

- <https://all3dp.com/es/1/filamento-3d-filamento-impresora-3d/>
- <https://all3dp.com/es/filamento-abs-filamento-pla-comparacion-impresion-3d/>

Tiendas

- <https://recreus.com/es/>

Tamaño boquilla/nozzle

Aquí el tamaño si importa, emplear una boquilla de menor diámetro implica mayor detalle y un tiempo mayor de impresión. Con boquillas de tamaños mayores podemos imprimir más rápido pero con menor detalle.

boquilla pequeña

- Ventajas: Ideal para piezas o figuras con gran detalle. Una boquilla por ejemplo de 0,25 es mejor que la de 0,4 para imprimir texto, joyería y logos
- Desventajas: Mayor tiempo de impresión, hay mayor riesgo de atascos, y menor gama de filamentos con los que imprimir, ya que no podemos usar filamentos grumosos como el de madera

boquilla grade

- Ventajas :Menor tiempo, piezas más resistentes, menor posibilidad de atasco. Ideal para piezas que no tengan gran detalle
- Desventajas: Menor detalle, más difíciles de retirar, mayor consumo de filamento.
- <https://www.youtube.com/watch?v=XvSNQ7rVDio>
- <https://trimaker.com/ventajas-de-usar-distintos-tamanos-de-boquilla/>

Referencias

- https://bricolabs.cc/wiki/guias/impresion3d_reparar_piezas_rotas

- <https://www.luisllamas.es/guia-basica-impresion-3d/>
- <https://www.instructables.com/id/Imprime-Tus-Fotos-Con-Impresi%C3%B3n-3D/>
- <https://www.zonamaker.com/impresion-3d/software-imp3d/manual-de-cura>
- http://wiki.ikaslab.org/index.php/Impresi%C3%B3n_3D_paso_a_paso

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:impresoras3d:inicio&rev=1586608503>

Last update: **2023/01/18 14:16**

